



Photobooth-Modul

Aufbau des schwarzen Made Visible-Zeltes:

Schritt 1 : Das Zelt auf dem Boden ausbreiten, an der es aufgestellt werden soll (das Zelt nicht über den Asphalt ziehen, da die Reibung die Schläuche beschädigen könnte).



Schritt 2 : Die "Inflation"Aufblasventile identifizieren, durch die die 4 "Tentakel" aufgeblasen werden. Diese Ventile sind schwarz und haben ein doppeltes Verschlusssystem: Zum Aufblasen der Tentakel muss nur der obere Verschluss geöffnet werden.



Der obere Verschluss muss geöffnet werden, um die Luftkammer aufzublasen.

Der mittlere Verschluss muss eingeschraubt werden, damit die Luftkammer aufgeblasen werden kann.

Stellen Sie sicher, dass die "Relief valve"-Sicherheitsventile, die einen roten Verschluss haben, gut verschlossen sind. **NIEMALS diese Ventile berühren, AUCH NICHT, UM DIE LUFT AUS DEM ZELT ZU LASSEN .**





MADE VISIBLE®

Schritt 3 : Die kleine gelbe, motorisierte TCS -Luftpumpe nehmen und den kleinen weissen zylindrischen Adapter am Ende des Schlauchs einsetzen. Jede der 4 Tentakel aufblasen, bis sie straff sind.



Wichtig : Bei Wind kann das Zelt mit den 4 beiliegenden Gewichtsringen am Boden stabilisiert werden. Um sie bei Wind zu verwenden, füllen Sie die Ringe mit Wasser und platzieren Sie sie um jede Tentakel.



Schritte 4 : Um die Seitenwände des Zeltes zuerrichten, die beiden Reissverschlüsse an den Enden einschieben und schliessen, so wie Sie Ihre Jacke schliessen würden





MADE VISIBLE®

Schritte 5 : Um die Zeltseiten offen zu halten, die weiße Schnur und den zugehörigen Karabiner, die sich auf halber Höhe entlang der vorderen Tentakel befinden, (Innenseite) nehmen, und den Karabiner auf gleicher Höhe an der Aussenseite einhängen.



Abbau des Zeltes:

- Alle Seitenwände entfernen und in ihren weißen Stoffsäcken verstauen.
- Die Schläuche entlüften, indem Sie die "Inflation Valve"- Aufblasentile am mittleren Verschluss öffnen (siehe Beschreibung Seite 2).
- Sobald die Luft aus den Luftkammern entwichen ist, die Schläuche der Länge nach ausbreiten, zusammenlegen und das Zelt vom oberen Ende aus zusammenfallen und bis zum Fuss der Schläuche rollen: Auf diese Weise wird die noch vorhandene Luft allmählich zu den "Inflationsventilen" ausgestossen.
- Das Zelt mit allen Seitenwänden und den 4 Gewichtsringen in den Koffer packen.



Aufbau der Photobooth :

Schritt 1: Legen Sie die Stabilisierungsplatte auf den Boden (nicht auf unebenem Gelände verwenden). Bringen Sie die lange Stütze in der Mitte an und schrauben Sie die beiden kleinen Schrauben fest.



Schritt 2: Schieben Sie die zweite Stütze, mit dem das iPad gehalten wird, in die erste Stütze und schrauben Sie den großen Drehknopf in der Mitte fest, wie auf dem folgenden Foto gezeigt. Setzen Sie oben die runde Halterung ein, die das iPad und den Blitz enthält. Schliessen Sie das iPad an und lassen Sie das Stromkabel, wie auf dem Bild gezeigt, zur Steckdosenrolle hinunter.





MADE VISIBLE®

Schritt 3: Stellen Sie den Fotobox-Stand in das schwarze Zelt, schliessen Sie ihn an die Stromversorgung an und schalten Sie das Tablet von der Rückseite des Standes ein, indem Sie den Einschaltknopf durch das runde Loch drücken

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass Sie 4G aktiviert haben, damit das iPad Zugang zum Internet hat. Öffnen Sie die Photobooth-App und melden Sie sich mit den folgenden Anmeldedaten an:

🔒 ID : **sro** / Password : **1214Vernier\$** 🔒

Schritt 5: Platzieren Sie den Metallhalter mit der A4-Blattfolie, auf der der QR-Code (zur Einholung der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und der E-Mail-Adresse für den Versand der Fotos) steht, draussen vor dem Eingang des Zeltes. Dies ermöglicht den Personen, die auf ihren Einsatz warten, bereits das Scannen und Ausfüllen ihrer persönlichen Daten für den E-Mail-Versand der Fotos vorzunehmen. Wenn Teilnehmende den QR-Code nicht gescannt haben, können sie ihre E-Mail-Adresse im Formular angeben, das angezeigt wird, wenn sie auf "Nein (ich habe keinen QR-Code)" drücken.

Letzter Schritt : Nehmen Sie das faltbare graue Textil-Regal sowie die transparente Plastikkiste, in der sich reflektierender Kleidung und Zubehör befindet, und platzieren Sie diese im Regal und auf dem Ständer.

